

**Hochlastzeitfenster für das Jahr 2021 für die Spannungs- bzw. Umspannebene NS
(Datenbasis Zeitraum 01.09.2019 bis 31.08.2020)**

	¼-Intervall	¼-Intervall	¼-Intervall
	Hochlastzeit 1	Hochlastzeit 2	Hochlastzeit 3
Herbst			
Winter			
Frühling	12:00 – 12:30		
Sommer			

Jahreszeiten:

Herbst 01.09.2021 – 30.11.2021
 Winter 01.01.2021 – 28.02.2021 und 01.12.2021 – 31.12.2021
 Frühling 01.03.2021 – 31.05.2021
 Sommer 01.06.2021 – 31.08.2021